

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2083 Платье с ассиметричным отворотом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,  
припуск на подгибку низа рукава – 1,2 см,  
остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
3. Бочок спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Бочок полочки – 2 детали
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
8. Левая центральная часть полочки – 1 деталь

9. Нижняя часть полочки – 1 деталь
10. Подборт левый – 1 деталь
11. Подборт правый – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали
13. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Подборт правый – 1 деталь
3. Подборт левый – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать внешние срезы подбортов и обтачек горловины спинки.
3. Наложить левый подборт на левую полочку и обтачать по срезу горловины. Подборт отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать косой срез. Обтачать правую сторону полочки подбортом. Припуск в углу подрезать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить правую часть полочки на левую и настроить по намеченной линии. Отогнуть лацкан.
4. Притачать бочок полочки к полочке, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать нижние части полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Притачать бочок спинки к спинке, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать нижние части спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать шов от метки

молнии до низа. Припуски разутюжить, втачать молнию.

7. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.

8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать срез рукава, припуск обметать. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)