

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2085 Жакет со скошенным низом

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; подплечники, подокатники.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа и рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборов и обтачки горловины спинки соответственно.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру.
4. Стачать и разутюжить боковые срезы жакета.
5. Стачать средний срез цельнокроеного воротника, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.
6. Стачать средний срез цельнокроеного воротника подборта, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт и горловину. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь.

Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

7. Стачать и разутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

Поздравляем, жакет готов:)