

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2089 Джинсовый жакет с кулиской

Ткань: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон, деним.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2,5 см, по коротким сторонам кулиски – 2 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Верхний воротник – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Рукав – 2 детали
12. Кулиска – 1 деталь
13. Клапан – 4 детали
14. Рамка кармана – 2 детали
15. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина малая – 2 детали
2. Мешковина большая – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали
5. Рамка кармана – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Стачать рельефные швы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
3. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Стачать рельефные швы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.

4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, на закруглениях подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке и клапане кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к клапану. Притачать рамку и клапан к полочке. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку и клапан вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин, припуски обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Короткие припуски кулиски подогнуть внутрь два раза по 1 см и настроить. Продольные припуски заутюжить внутрь и настроить кулиску на жакет по намеченным линиям.

7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.

10. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез

горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части.

12. Низ рукава и жакета обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Проложить отделочную строчку по борту и воротнику на 0,5 см от края.

13. Обметать петли и пришить пуговицы.

14. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя технологическое отверстие. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Продеть пояс в кулиску.

Поздравляем, жакет готов:)