

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2091 Классический женский жилет на пуговицах

Ткань: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.



### Из основной ткани:\*

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижний воротник – 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Рамка кармана – 2 детали

### Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Рамка кармана – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. На спинке стачать вытачки. Заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные швы на спинке. Припуски обметать и заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать и рельефные швы на полочке. Припуски обметать и заутюжить к середине.
4. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к верхней линии. Притачать рамку к нижней линии. Разрезать полочку по середине между строчками. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин, припуски обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы жилета. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника.

Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину жилета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Обметать нижний срез. Обтачать нижний угол подбортом. Припуск подгибки низа подогнуть внутрь и настроить.

12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, жилет готов:)