

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2096 Платье с V-образной кокеткой

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза изделия – 3 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Вставка полочки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Притачать вставку к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать рельефные швы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Сложить обтачку горловины с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную

сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы обтачек к тесьме молнии.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Поздравляем, платье готово:)