

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2098 Платье с отворотами и широким поясом

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:



1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые и талиевые вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (1 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Стачать средний срез спинки на участке от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать молнию.
4. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на верхнюю часть полочки и обтачать срез лацкана от плечевого шва до метки. Припуски у плечевого шва и метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
5. Срезать глубины талиевых вытачек верхней части полочки до 1 см. Наложить правую полочку на левую, скрепить по нижнему срезу. Стачать нагрудные вытачки, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать талиевые вытачки на нижней части полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить

вниз и обметать.

7. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.

9. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой горловины спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать срезы рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуски подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс, выправить и приутюжить. Защить технологическое отверстие. Обметать петли, пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)