

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2099 Блузка с вертикальными складками

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; декоративная тесьма (примерная длина указана на лекале спинки).

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа – 2 см, низа рукава – 1,2 см. Остальные припуски – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и застрочить на полочке складки, заутюжить глубины от центра.
3. Стачать боковые и плечевые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить обтачку на плечевых швах.
5. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Настрочить декоративную тесьму по низу рукава. По окату между метками проложить строчку со слабо натянутой верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез блузки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)