

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2114 Платье джинсовое с объемными рукавами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Джинса.

Другие материалы: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Средняя часть пояса спинки – 1 деталь
3. Боковая часть пояса спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 2 детали
6. Средняя часть пояса полочки – 2 детали
7. Боковая часть пояса полочки – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Манжета – 2 детали
11. Воротник – 2 детали



12. Подборт – 2 детали

13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Стачать среднюю и боковые части пояса спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

5. Стачать среднюю и боковую части пояса полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от края.

7. Стачать плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.
9. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Обметать петли на правой полочке. Наложить правую верхнюю полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
11. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.
12. Стачать средний шов нижней части полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.
13. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
14. Обметать по отдельности срезы рукава. По нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По окату заложить и закрепить складки. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски

разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

15. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

16. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

17. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицы на левой полочке.

Поздравляем, платье готово:)