

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2115 Платье со складками в рельефе

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа изделия и рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Бочок спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Бочок полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать деталь клеевой прокладкой.
2. Стачать внутренние срезы складок полочки. Припуски обметать и приутюжить. Рассечь припуск в уголке и заложить складку, глубина направлена к центру. Притачать бочок полочки к верхнему срезу нижней части. Обметать срез, одновременно обметывая верх складки. Стачать рельефный срез полочки от проймы до складки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Подшить верх складки потайными стежками к основной детали.
3. Аналогично обработать спинку. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать боковые и плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Закрепить обтачку на плечевых швах и тесьме молнии.
6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)