

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа платья – 2 см, припуск по горловине – 0 см, нижний срез рукава – 1,5 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2125 Платье с декоративной молнией

Ткань: трикотажные ткани средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: декоративная молния, потайная молния, трикотажная бейка.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Левая кокетка полочки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

ПОШИВ:



1. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски обметать и разутюжить. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
2. Стачать и обметать плечевые срезы. Обметать верхний косой срез полочки и нижний срез кокетки. Припуски заутюжить на изнаночную сторону. Подложить молнию под припуски полочки и кокетки, скрепить и настрочить с лицевой стороны на 0.5 мм от зубчиков молнии.
3. Окантовать горловину трикотажной бейкой.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)