

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по нижнему срезу – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2134 Платье-трансформер из трикотажа

Ткань: хорошо драпирующийся трикотаж большой степени растяжимости, из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: резиновая нить

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть платья – 2 детали
2. Нижняя часть платья – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Обметать верхние части платья по контуру, не затрагивая нижний срез. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать узким швом на оверлоке, для этого необходимо срезать припуски.
2. Стачать средний срез платья. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить верхний срез платья.
3. Притачать верхние части платья к основной детали. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. Для большего прилегания проложить две параллельные строчки резиновой нитью



по верхнему срезу спинки от метки до метки.

5. Нижний припуск платья обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, ваше платье-трансформер готово:)