

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2141 Платье с декоративным кантом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: потайная молния;  
декоративный кант (приблизительная длина указана на лекале полочки).

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая часть полочки – 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Левая часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.



2. Наложить декоративный кант на правую полочку и притачать. Припуск обметать и заутюжить на основную деталь. Настрочить припуск на основную деталь.
3. Наложить декоративный кант на центральную полочку и скрепить. Стачать правую и центральную части полочки. Припуск обметать и настрочить на центральную часть. Аналогично притачать левую часть полочки.
4. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Обметать внешние срезы обтачки спинки. Сложить обтачку со спинкой лицевыми сторонами и обтачать горловину спинки. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой.
6. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку или заложить произвольные складки. Втачать рукава.
8. Наложить декоративный кант на нижний срез рукава и притачать. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Настрочить припуск на основную деталь.
9. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)