

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2151 Джинсовое платье на пуговицах

Ткань: тонкие джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все припуски на швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Планка полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
9. Воротник – 2 детали
10. Стойка – 2 детали
11. Карман – 2 детали
12. Верхняя часть кармана – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Планка полочки – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Верхняя часть кармана – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к центру, нагрудных – вверх. Проложить отделочные строчки вдоль вытачек на 0,1–0,2 см от шва.
3. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от верха до метки молнии и от второй метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к верхней части полочки. Припуск заутюжить на планку. Припуск внутренней части планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку вдоль планки на 0,5 см от шва. Обметать петли на правой полочке. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
6. По верхнему срезу нижней части полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней. Припуск обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и

обметать.

8. Верхнюю часть кармана заутюжить вдоль пополам. Припуски подогнуть внутрь. Вставить карман между припусками и притачать с лицевой стороны двумя параллельными строчками на 0,1 и 0,5 см от края. Обметать боковые и нижний припуски кармана, подогнуть внутрь и настроить на платье согласно разметке.

9. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

10. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.

11. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск заутюжить на манжету. Внутренний срез подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по манжете на 0,5 см от шва. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

12. Стачать нижнюю планку в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить нижнюю планку вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешний срез к нижней части платья. Припуск внутреннего среза подогнуть внутрь настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.

13. Обметать петлю на стойке. Пришить пуговицы согласно петлям.
Поздравляем, платье готово:)