

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2152 Платье с квадратным вырезом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск верхнего среза кармана – 3 см,  
припуск нижнего среза изделия – 2 см,  
остальные швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Планка – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



## 11. Обтачка горловины полочки – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Планка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Припуск верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настроить. Обметать боковые и нижний срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить по разметке на нижнюю часть полочки. Приутюжить.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и

обтачать срез горловины. Припуски в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Настрочить обтачку на основную деталь вдоль внутреннего среза.

8. Сложить планку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний угол. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Припуск внутренней части планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

9. Проложить по окату рукава строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов притачивания верхней манжеты.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)