

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2153 Блузка с вертикальными складками и $\frac{3}{4}$ рукавами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2 см, боковые и нижний срезы манжеты – 0 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка – 4 детали
4. Вставка рукава – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Застрочить складки на полочке с лицевой стороны от верха до перпендикулярной метки. (Складки разной длины!)
4. Подкроить под углом 45 градусов полосу шириной 2,5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на части. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую планку (сгибы направлены от среза).
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обтачать верхний уголок и средний срез правой планки. Планку вывернуть и приутюжить. На левой планке обтачать верхний уголок и средний срез, вывернуть и приутюжить. Обметать открытые срезы планок. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуски обметать. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь, выровнять встык и стачать, закрепляя нижний срез.
8. Обметать нижний и боковые срезы манжеты тонким ролевым швом. Стачать

вставку рукава в кольцо, припуск разутюжить. Стачать нижний срез вставок, вкладывая манжету. Отвернуть манжету вниз, вставки – вверх. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю вставку к низу рукава. Припуск внутренней вставки заутюжить внутрь и настроить в шов притачивания внешней части. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

10. Пришить пуговицы на левой полочке.

Совет: вместо подкройных навесных петель можно использовать тесьму с готовыми петлями.

Поздравляем, блузка готова:)