

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2155 Джинсовое платье на пуговицах

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Бочок полочки – 2 детали
6. Планка полочки – 4 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Обтачка кармана – 1 деталь
10. Карман – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Обтачка кармана – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижние части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать вытачку на полочке. Глубину срезать оверлоком и заутюжить к центру. Притачать бочок полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить к центру.
4. Заложить на кармане встречную складку и скрепить ее по верхнему и нижнему срезам. Обтачку кармана сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к верхнему срезу кармана. Припуски обметать и заутюжить вниз. Подогнуть боковые и нижний припуск кармана внутрь и приутюжить. Настрочить карман на левую полочку согласно разметке.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать средние срезы планок. Планки вывернуть и приутюжить. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуски обметать. Припуск полочки расчесть в уголках, не доходя до строчки на 1 мм.

Расположить правую планку над левой. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез.

8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

9. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0,1 см.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)