

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2158 Платье с запахом и длинным рукавом

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 1,2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Оборка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Оборка полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Пояс – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты и цельнокроеный подборт верхней части полочки.

2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины спинки с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

3. Обметать срез цельнокроеного подборта верхней части полочки. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевые срезы, располагая спинку между полочкой и подбортом. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основной деталью по нижнему срезу.

4. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать оборку спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать оборку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см.

Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

7. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Манжету сложить вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Обметать петли на полочке. Пришить внешнюю и внутреннюю пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить отверстие вручную.

Поздравляем, платье готово:)