

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2162 Платье-рубашка с поясом

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 16 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3,5 см.



### Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Манжета – 2 детали
10. Клапан – 4 детали

## 11. Пояс – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали
5. Клапан – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.
4. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам. Припуски в уголках высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от края. Обметать на клапанах петли.
5. Стачать кокетку полочки и полочку, вкладывая клапан между деталями. Припуски заутюжить на кокетку и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней планки.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

Проложить отделочную строчку на 0,5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

9. Обметать срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Закрепить припуски вдоль разреза на 0,2 см. от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Обметать петли на правой планке и стойке, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах. Пришить пуговицы соответственно петлям клапанов.

13. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 6 деталей. Настрочить шлевки на талии по разметке.

14. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0,1 см от края.

Поздравляем, платье-рубашка готово:)