

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2164 Платье ампирного кроя с пышными рукавами

Ткань: мягкие платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; 5 пуговиц; резиновая тесьма шириной 1 см.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части,



припуски заутюжить вверх и обметать.

2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

3. Стачать вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Прикрепить концы бейки к тесьме молнии.

6. Подкроить под углом 45° две полоски шириной 2,5 см и длиной по 50 см для завязок. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,5 см от сгиба. Полоску вывернуть на лицевую сторону и выправить завязку. Один из краев подвернуть внутрь и застрочить.

7. Стачать боковые срезы, вставляя завязки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Отрезать часть резиновой тесьмы, равной обхвату плеча. Стачать ее в кольцо. Настрочить резиновую тесьму на рукав с изнаночной стороны по намеченной

линии.

10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На верхней части полочки пришить декоративные пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)