

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2165 Жакет с отделкой

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; 1 разъемная молния; 2 короткие молнии, подплечники, подокатники.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и рукава – 3 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

9. Листочка – 4 детали

Из отделочной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Отделка горловины спинки – 1 деталь
4. Отделка горловины полочки – 2 детали
5. Отделка верхней части рукава – 2 детали
6. Отделка нижней части рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 1 деталь

Из клеевой: центральная часть полочки, отделка горловины спинки, подборт, обтачка горловины спинки, листочки.

Внимание: детали подкладки кроются по деталям верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать отделку горловины спинки к спинке. Припуски заутюжить на отделку. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть спинки. Припуск разутюжить.
3. Притачать отделку горловины полочки к полочке. Припуски заутюжить на

отделку. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть полочки. Припуск разутюжить.

4. Наметить место расположения ложного кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. Притачать листочки к полочке по линиям разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочки на изнаночную сторону. Подложить молнию под листочки. Края листочки не закрывают зубчики тесьмы молнии. Притачать молнию к листочкам строчками на 0,5 см от зубчиков. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов.

5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

6. Притачать отделку рукава к верхней части рукава. Припуски разутюжить. Притачать отделку рукава к нижней части рукава. Припуски разутюжить. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Припуск низа заутюжить внутрь. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, вставить молнию (зубчиками от центра) и обтачать вдоль борта, по низу и по горловине. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Скрепить между собой припуски талиевых швов. Зашить отверстие в рукаве.

Поздравляем, жакет готов:)