

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2166 Сарафан с ампир-талией и карманами

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.  
Например, джинсовая ткань или вельвет.

Другие материалы: подкладочная ткань;  
клеевая прокладка; косая бейка; потайная молния; 4 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза – 4 см.



### Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
7. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Боковая нижняя часть полочки\_1 – 2 детали

9. Боковая нижняя часть полочки\_2 – 2 детали

10. Клапан – 2 детали

11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Клапан – 2 детали

2. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Клапан – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки на верхних и нижних частях, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,7 см.

3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Сложить клапан с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголке высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону. Наложить клапан на боковую нижнюю часть полочки\_2 и настроить двойной строчкой на 0,1 см и 0,7 см.

5. Притачать мешковины кармана к боковой нижней части полочки\_1 и боковой нижней части полочки\_2, заутюжить припуски на мешковину. Стачать

рельефные срезы, одновременно стачивая мешковины. Припуски заутюжить к центру и обметать.

6. Стачать рельефные срезы полочки на верхних и нижних частях, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,7 см.

7. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

8. Стачать боковые швы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и лямки. Припуски на закруглениях рассечь, уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль горловины и лямок отделочную строчку на 0,7 см.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать на лямках петли. Пришить пуговицы на полочке и клапанах.

Поздравляем, сарафан готов:)