

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2174 Топ с декоративной отстрочкой

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 1,2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Вставка полочки – 4 детали

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### ПОШИВ:

1. Сложить вставки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по разметке параллельные строчки.
2. Стачать правый рельефный срез полочки, одновременно с нижним срезом левой вставки. Детали располагаются: полочка, правая вставка полочки, левая вставка полочки (нижний срез). Припуски в уголке полочки рассечь, обметать.
3. Аналогично стачать левый рельефный срез полочки.
4. Стачать плечевые швы (плечевой шов спинки длиннее плечевого шва полочки на ширину припуска), припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины спинки с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, топ готов:)