

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2178 Платье с отворотом и рукавами 3/4

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния;
клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали



2. Подборт – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать талиевые вытачки на деталях верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать нагрудные вытачки на деталях полочки, заутюжить глубины вверх.
5. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на верхнюю часть полочки и обтачать срез лацкана и борта от плечевого шва до низа. Припуски у плечевого шва рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Наложить правую полочку на левую, совмещая середины деталей, скрепить по нижнему срезу и по краю борта. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
7. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.
8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой горловины спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

12. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)