

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2195 Платье с декоративным рельефом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя планка спинки – 2 детали
4. Нижняя планка полочки – 1 деталь со сгибом
5. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
  2. Стачать вытачки на верхней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать нижнюю планку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
  3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать нижнюю планку к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
  4. Стачать плечевые срезы платья, припуски обметать и разутюжить.
  5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку и верх лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, в уголке высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить между собой плечевые швы верха и обтачки.
  6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
  7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
  8. Обметать нижний срез изделия. Припуски подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, платье готово:)