

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2200 Блузка-реглан с широким рукавом

Ткань: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Например, шифон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
резиновая тесьма шириной 1 см; 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1,5 см, по верхнему и среднему срезу стойки – 0 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Стойка – 1 деталь со сгибом
6. Отделка горловины – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь. Наметить линию разреза. Проложить строчку на 1 мм в сторону проймы от разреза с обеих сторон. Прорезать полочки между строчками, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить разрез, приутюжить. Далее обрабатывать полочки, как одну деталь.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Верхний и средние срезы стойки обметать тонким ролевым швом. По нижнему срезу стойки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
8. Деталь отделки горловины сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Сложить стойку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними отделку горловины и притачать. Припуски заутюжить на стойку, обметать. Настрочить гиб отделки на стойку с лицевой стороны, закрепляя припуски шва втачивания.

9. Подкроить по косой полоску шириной 2,5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю к правой стороне стойки с изнаночной стороны.

10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и скрепить концы.

12. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левую сторону стойки.

Поздравляем, блузка готова:)