

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2211 Сарафан с карманом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Карман – 2 детали
4. Планка кармана – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



3. Планка кармана – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Сложить планку кармана вдоль пополам лицевой стороной вверх и приутюжить. Притачать планку кармана к верхнему срезу кармана. Припуск обметать и заутюжить на карман. Наложить готовый карман на цельнокроеный бочок полочки и скрепить по рельефному и боковому срезам. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать, на закруглениях рассечь и заутюжить к центру.
4. Стачать боковые и плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Закрепить обтачку на плечевых швах и тесьме молнии.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, спенсер готов:)