

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2212 Платье с рукавами реглан

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка; 1 потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали



## ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы на спинке, заутюжить припуски к середине и обметать. Стачать рельефные срезы на полочке, заутюжить припуски к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз. Разутюжить припуски, приутюживая разрез под застежку. Втачать молнию.
4. Стачать средний шов полочки от метки до низа, припуски разутюжить, обметать.
5. Притачать задние части рукавов к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать передние части рукавов к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы и передний средний шов от метки до низа обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и вырез переда, припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме застежки и к плечевым швам.
8. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)