

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск нижнего среза изделия – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2214 Платье с шифоновыми рукавами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон родственного цвета.

Другие материалы: клеевая прокладка – 10 см  
потайная молния 60 см – 1 шт.

пуговицы – 2 шт.

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

7. Манжета – 2 детали

#### Из шифона:

1. Рукав – 2 детали
2. Галстук – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:



1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Деталь галстука обметать по трем сторонам, заутюжить припуски на изнаночную сторону и настрочить. Так же можно обработать срезы тонким ролевым швом. Сложить деталь вдоль по середине, заложить произвольную складку и настрочить на срез горловины переда между метками.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Скрепить обтачку с изделием по плечевым швам, среднему шву полочки и тесьме молнии.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхней части оката рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Припуски в уголке высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с

ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

12. Обметать на манжетах петли, пришить пуговицы.

Поздравляем, ваше платье готово:)