

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2216 Блузка со складками на баске

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 12 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Баска спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Баска полочки – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

9. Манжета – 4 детали
10. Планка рукава – 2 детали
11. Стойка – 2 детали
12. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка рукава – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить на баске спинки складки (глубины заутюжены от середины). Стачать боковую часть спинки и баску спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать к спинке кокетку, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Правая полочка: Заутюжить полочку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной планки». Проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки на расстоянии 3 см от края борта. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта. Приутюжить, обметать петли. Левая полочка: К линии «внутренний край планки» добавить припуск 1 см, остальное срезать. Планку заутюжить внутрь на 1 см, а затем по линии «край борта» и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
5. Заложить и закрепить на баске полочки складки (глубины заутюжены от середины). Стачать боковую часть полочки и баску полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

6. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обработка разреза рукава: Рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1,7 см, подвернуть внутрь дважды на 0,5 см и настрочить. Планку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0,1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Заложить и закрепить складки по низу рукава.
11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и уступ. Строчку начинать строго у размеченной линии

притачивания манжеты к рукаву. У метки припуски надсечь, манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава.

Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

13. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

14. Обметать петлю на стойке. Обметать петли на манжетах. На левую полочку пришить пуговицы соответственно петлям. Пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)