

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2217 Юбка А-формы с рельефами

Ткань: хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть заднего полотнища – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя центральная часть заднего полотнища – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя боковая часть заднего полотнища – 2 детали
4. Нижняя боковая часть заднего полотнища – 2 детали
5. Центральное переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя боковая часть переднего полотнища – 2 детали
7. Верхняя боковая часть переднего полотнища – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Притачать нижнюю боковую часть к нижнему центральному заднему полотнищу. Припуск обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
3. Притачать верхнюю боковую часть заднего полотнища. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Притачать центральную верхнюю часть заднего полотнища к спинке. Припуск обметать и заутюжить от центра. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
4. Стачать нижнюю и боковую части переднего полотнища, припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Притачать боковую верхнюю часть переднего полотнища, припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
6. Стачать и обметать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
7. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
8. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.
9. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, юбка готова:)