

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2223 Блузка с центральной складкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
припуск на подгибку низа воланов – 1,2 см,
остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Волан 1 – 2 детали
7. Волан 2 – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Сложить полочку по линии середины лицевой стороной наружу и проложить строчку по линии складки. (она обозначена стрелкой). Разложить бантовую складку на две стороны и приутюжить.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить верх и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и среднему шву спинки.
7. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать воланы в кольца. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Волан 2 наложить лицевой стороной вверх на волан 1 и скрепить по верхнему срезу. Притачать воланы к рукаву. Припуск обметать и приутюжить. Нижние срезы воланов обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
8. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)