

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2224 Короткая куртка-бушлат

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 6 пуговиц; 1 внутренняя пуговица; подплечники.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Нижний воротник – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Манжета – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

11. Подборт – 2 детали

12. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Мешковина кармана – 4 детали

Внимание: детали подкладки спинки и полочки кроются по лекалам верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Подборт – 2 детали

3. Верхний воротник – 1 деталь

4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

5. Листочка – 2 детали

6. Манжета – 2 детали

Также дублируются припуски проймы спинки, низ изделия и припуск вдоль входа в карман.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.

3. На центральной части полочки стачать вытачки, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить.
4. На полочке наметить месторасположение кармана двумя параллельными строчками. Листочку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Листочку вывернуть и приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 1 см от края. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить мешковину, уравнивая детали по центру. На лицевую сторону полочки к линии разметки наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. Вторую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настрочить листочку на полочку по коротким сторонам.
5. Стачать плечевые и боковые срезы изделия, припуски разутюжить.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить манжету вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Манжету вывернуть и притачать внешнюю сторону к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на манжету. Стачать локтевой срез рукава, одновременно стачивая манжету. Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия. Рукава подкладки притачать к внутренней манжете. Вывернуть изделие через отверстие на лицевую сторону и стачать технологическое отверстие.

12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. Пришить декоративные пуговицы на правой полочке. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить потайную пуговицу.

Поздравляем, куртка готова:)