

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по низу изделия и низу рукава – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2226 Топ с завязкой

Ткань: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Средняя часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Завязка – 1 деталь

Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной

эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Сложить детали средней части полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать уголок между метками «о». Припуски в уголке рассечь.
2. Сложить детали средней части полочки лицевыми сторонами внутрь по линии верхнего среза. Стачать участок от метки до метки «о». Припуски у метки рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону.
3. Сложить детали верхней части полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними среднюю часть полочки и стачать. Шов проходит от бокового до плечевого среза. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь.
4. Рассечь припуск между надсечками на верхнем срезе нижней части полочки. Срез обметать, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
5. Стачать среднюю и нижнюю части полочки, припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва). Припуски высечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Настрочить обтачку на спинку вдоль нижнего среза.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез изделия, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

11. Сложить завязку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Продеть завязку в отверстие на полочке и завязать.

Поздравляем, топ готов:)