

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2236 Платье с цельнокроеным рукавом и плищцей спереди

Ткань: плательные ткани с добавлением эластана из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки косого среза нижней части полочки – 2,5 см, припуск подгибки низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

8. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на нижних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

4. Обметать косой срез нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить правую часть на левую и скрепить по верхнему и боковым срезам. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний

срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.

7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава, припуски обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0,1 см от края.

Поздравляем, платье готово:)