

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2241 Жакет укороченный с карманами

Ткань: костюмные или тонкие пальтовые ткани из натуральных и смешанных волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань;  
клеевая прокладка; разъемная молния;  
подплечники.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Верхний припуск кармана – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Клапан – 4 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Воротник – 2 детали
9. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом

## 10. Манжета – 2 детали

### Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

### Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали
5. Клапан – 2 детали
6. Обтачка низа – 1 деталь

**Внимание:** детали полочки и спинки из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Обметать и подогнуть нижние и боковые припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить карман. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижнему срезу. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру клапана. Наложить клапан на полочку по разметке, припуск направлен вниз и настрочить. Отогнуть клапан вниз и проложить закрепляющую строчку.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы разутюжить.
4. Стачать срез рукава. Шов заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму.

Припуск приутюжить. Пришить подплечники. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву.

5. Втачать нижний воротник в горловину. Припуски рассечь и разутюжить.

6. Притачать нижнюю планку к жакету. Припуски разутюжить.

7. Притачать молнию к жакету.

8. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве.

9. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Притачать обтачку и подборт к подкладке, припуски заутюжить на подкладку. Притачать подкладку к внутреннему срезу нижней обтачки, припуски заутюжить на обтачку.

10. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь. Обтачать борта и воротник. Припуски в углах воротника высечь. Жакет вывернуть через технологическое отверстие. Скрепить воротники между собой близко к швам. Скрепить верх и подкладку закрепляющей строчкой в шов притачивания нижней планки.

11. Притачать подкладку к манжете. Скрепить припуски верха и подкладки.

12. Стачать технологическое отверстие.

13. Проложить отделочные строчки вдоль борта и по контуру воротника.

Поздравляем, жакет готов:)