

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2243 Асимметричный жакет

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; 3 пуговицы;
подплечники.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см. Остальные припуски – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая левая часть спинки – 1 деталь
3. Боковая правая часть спинки – 1 деталь
4. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
5. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
6. Боковая левая часть полочки – 1 деталь
7. Боковая правая часть полочки – 1 деталь
8. Нижний воротник – 1 деталь

9. Верхний воротник – 1 деталь
10. Правый подборт – 1 деталь
11. Левый подборт – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Рукав – 2 детали
14. Рамка кармана – 2 детали
15. Клапан – 4 детали

Внимание: детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая левая часть спинки – 1 деталь
3. Боковая правая часть спинки – 1 деталь
4. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
5. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
6. Боковая левая часть полочки – 1 деталь
7. Боковая правая часть полочки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
9. Мешковина малая – 2 детали
10. Мешковина большая – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
2. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
3. Левый подборт – 1 деталь
4. Правый подборт – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Клапан – 2 детали
8. Рамка кармана – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочках вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски обметать и разутюжить. Стачать рельефные швы спинки. Припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные швы полочки. Припуски заутюжить к центру.
4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, в углах подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке и клапане кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к клапану. Притачать рамку и клапан к полочке. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку и клапан вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин, припуски обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз,

сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.

9. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Пришить подплечники.

11. Низ рукава и жакета заутюжить на изнаночную сторону.

12. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать подкладку к низу жакета и рукава.

13. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

14. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)