

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2249 Жакет на молнии и с декоративной отделкой

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон, ткань-компаньон.

Другие материалы: разъемная молния; клеевая прокладка; подкладка; вшивной отделочный кант (приблизительная длина указана на лекале полочки); две маленькие молнии; подплечники, подокатники.



РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки 1 – 2 детали
4. Боковая часть полочки 2 – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Рамка кармана – 4 детали
2. Планка полочки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки 1 – 2 детали
5. Боковая часть полочки 2 – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Малая мешковина – 2 детали
9. Большая мешковина – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Стойка – 1 деталь
5. Планка полочки – 2 детали
6. Рамка кармана – 4 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава.

2. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая кант, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Притачать кокетки спинки к спинке. Припуски разутюжить.
3. Притачать боковую часть полочки 1 к боковой части полочки 2, вкладывая кант. Припуски рассечь и разутюжить. Притачать планку полочки к центральной части. Припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая кант, припуски разутюжить. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски разутюжить.
4. Наметить расположение кармана на полочке. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Притачать рамки к полочке. Строчку начинать строго у размеченной линии рельефного шва полочки. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы расстояние между ними составляло 5 мм. (ширина зубчиков молнии). Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Подложить молнию под рамку и притачать тесьму к рамкам. Притачать большую мешковину к вшов притачивания верхней рамки. Притачать малую мешковину кармана вшов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуски на закруглениях рассечь, разутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Втачать внутреннюю стойку горловину. Припуски разутюжить.
8. Сложить подборта с воротником и полочку лицом к лицу и обтачать борт и

стойки, вкладывая застежку – молнию. Высесть припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания стойки.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. На спинке стачать вытачку или заложить складку. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

Поздравляем, жакет готов:)