

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2251 Блузка с декоративной брошью

Ткань: блузочные, хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 3 пуговицы; 2 бусины; декоративная застежка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Остальные припуски – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать средний срез спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки разреза до низа, припуски разутюжить.
3. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью по левому плечевому срезу полочки и собрать сборку. (основная масса сборки находится ближе к горловине). Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полоску шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на лицевую сторону блузки и обтачать горловину и средний срез спинки, вставляя навесную петлю. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам. Проложить закрепляющую строчку на 0,1–0,2 см от края разреза.
6. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,1–0,2 см. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
7. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и

приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить.

8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

9. Обметать петли и пришить пуговицы на манжеты и горловину.

10. Заложить произвольные складки поперек метки. Закрепить складки насквозь бусинами с двух сторон, оставляя на свободу 5-6 см. Можно использовать люверсы и цепочку.

Поздравляем, блузка готова:)