

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2257 Платье с декоративной юбкой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины – 1 деталь
9. Планка – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой обтачку горловины.
2. Стачать вытачки на верхних частях полочки и спинки. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру.
3. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить планку сгибом вниз на боковые части и скрепить по верхнему и рельефным срезам.
5. Стачать рельефные срезы нижних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить к центрам деталей.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуски обметать и заутюжить вверх.
7. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
8. Обметать внешний срез обтачки горловины. Наложить обтачку на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.

9. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)