

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2258 Туника в спортивном стиле

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: молния; декоративный шнур.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 3 см, припуск вдоль стойки капюшона и короткого среза обтачки капюшона – 0 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Карман – 1 деталь
6. Капюшон – 2 детали

7. Центральная часть капюшона – 1 деталь

8. Обтачка капюшона – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6-0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### ПОШИВ:

1. Обметать срез цельнокроеной обтачки входа в карман. Заутюжить обтачку входа в карман на изнаночную сторону и настрочить. Обметать стороны кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны на изнанку. Сложить карман с полочкой лицевыми сторонами внутрь по верхней линии разметки кармана (нижний срез кармана направлен к горловине) и притачать. Отвернуть карман вниз. Настрочить карман на полочку по боковым и нижней сторонам.

2. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать.

Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.

3. Обметать по отдельности боковые срезы и срезы рукава. Стачать шов рукава одновременно с боковым швом до метки разреза, припуски разутюжить.

Настрочить припуски разреза на основную деталь.

4. Притачать центральную часть к деталям капюшона, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Обметать петли под шнур. Втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.

5. Прорезать полочку по середине, между размеченными линиями притачивания молнии. На расстоянии 1-1,5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Вывернуть припуски разреза и стойки капюшона на Молнию положить под края разреза так, чтобы зубчики были видны. Притачать молнию.

6. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить обтачку на капюшон.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к низу рукава, припуски заутюжить на рукав и обметать.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Продеть шнур в капюшон.

Поздравляем, туника готова:)