

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2263 Топ с декоративной горловиной

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск средних и нижних срезов басок – 1,2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Баска спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь
7. Правая часть полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
9. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
10. Пояс полочки – 1 деталь

11. Баска полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Притачать баски спинки к поясу спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Притачать правую часть полочки к центральной части. Припуски обметать и разутюжить.
6. Стачать рельефный срез верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средние срезы басок полочки. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Наложить правую баску на левую и скрепить по верхнему срезу. Притачать баски полочки к поясу полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный срез горловины. Припуски рассечь, на участке цельнокроеной застежки припуски подрезать до 0.5 см. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, цельнокроеную застежку выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Обметать нижний срез басок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить пуговицу. Так же можно пришить пуговицу насквозь, без обметывания петли.

Поздравляем, топ готов:)