

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2267 Блузка с драпированной кокеткой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см;
припуск подгибки низа рукава – 1,2 см;
припуск по всем срезам кокетки – 2 см;
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Левая планка – 2 детали
7. Планка короткая – 1 деталь
8. Длинная планка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Правая внутренняя планка – 1 деталь
2. Правая внешняя планка – 1 деталь
3. Левая планка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином планки.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Заложить и застрочить складки на кокетке полочки. Глубины заутюжить вниз. Осноровить по лекалу кокетку полочки.
4. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Заложить и закрепить центральную бантовую складку на полочке. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Рассечь припуски полочки в уголках не доходя до конца 0,1–0,2 см. Стачать средний срез планок. Припуски разутюжить. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Строчку заканчивать строго у намеченной линии втачивания планки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
7. Притачать внешние планки к полочке и спинке. Строчку заканчивать строго у намеченной линии втачивания. Припуски горловины рассечь, заутюжить на планку. Припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Наложить правую планку на левую и стачать горизонтальный срез планок и полочки, отгибая уголок чтобы он не попал в шов. Припуск

направить вверх. Сформировать уголок на правой длинной планке и настроить с лицевой стороны. Скрепить планки по вертикальному срезу между собой.

8. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настроить.

Поздравляем, блузка готова:)