

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2274 Блузка с рукавом-крылышком и V-вырезом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Кружевная ткань для отделки.

Другие материалы: клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 1,2 см.

Остальные припуски – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

#### Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали



## 2. Стойка – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить на спинке встречную складку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать кокетки к полочке, припуски заутюжить на кокетки и обметать.
3. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Заложить складку на полочке, накладывая правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
6. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Так же можно обметать низ рукава тонким ролевым швом. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)