

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2278 Платье с завязкой на рукаве

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; небольшие подплечники.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. На нижней части спинки заложить и закрепить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
6. Стачать плечевые срезы подборовтов и обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать запАх полочки и горловину спинки. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и среднему шву спинки.
7. Наложить правую верхнюю часть полочки на левую, совмещая линии середины, и скрепить по нижнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз, обметать.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Подкроить под углом 45° две полоски шириной 2,5 см и длиной по 50 см для завязок. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,5 см от сгиба. Полоску вывернуть на лицевую сторону и выправить завязку. Края подвернуть внутрь и застрочить. Вставить завязки в кулиски рукавов.

Поздравляем, платье готово:)