

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2279 Платье с горловиной лодочкой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Пояс полочки – 1 деталь со сгибом
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Манжета – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать участок разреза нижней части полочки.
2. На верхней части спинки по нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
3. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от верха до метки молнии. Припуски разутюжить. Втачать потайную молнию.
4. Обметать средние срезы нижней части полочки по отдельности. Стачать шов от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку на 0,2 см вдоль разреза.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые швы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачку на лицевую сторону платья и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачки к плечевым швам и тесьме молнии.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов притачивания верхней манжеты.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону на 2 см и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)