

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по нижнему срезу изделия – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2285 Платье с широким рукавом

Ткань: платьные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: флизелин – 10 см
пуговицы – 3 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка горловины – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь

Из флизелина:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Проклеить детали флизелином.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от



метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,1-0,2 см от края.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Подкроить по косой полоску шириной 2,5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
8. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и среднему срезу спинки, вставляя навесную петлю. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону обтачки в горловину, припуск заутюжить на обтачку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.
9. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левую сторону обтачки.



Модель 2285

Выкройка с сайта rrrr.dk

12. Деталь пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной вниз и обтачать по срезам, оставляя технологическое отверстие. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить.

Поздравляем, ваше платье готово:)