

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2289 Пальто в спортивном стиле

Ткань: тонкая пальтовая или костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Верхний срез кармана – 3 см, припуск на подгибку низа – 3 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Клапан – 4 детали
11. Манжета – 2 деталь

#### Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом



3. Рукав – 2 детали

4. Кокетка – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Воротник – 1 деталь

4. Манжета – 2 детали

5. Клапан – 2 детали

6. Стойка – 2 детали

**Внимание:** детали спинки, полочки и рукава из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски кармана внутрь. Наложить карман на полочку согласно разметке и настрочить по боковым и нижнему срезу.

3. Сложить детали клапана попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижнему срезу. Вывернуть клапан на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру на 0,5 см от края. Наложить клапан на полочку и скрепить с припуском верха.

4. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто. Притачать рукава. Припуски разутюжить.

6. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуск заутюжить на спинку.

7. Стачать шов манжеты, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приуюжить. Притачать манжету к низу рукава.
8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по отлету и уголкам на 0,5 см от края. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и стачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
10. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Подрезать швы в углах.
11. Втачать нижнюю стойку в горловину пальто, а верхнюю стойку в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам.
12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом рукаве.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, обтачке горловины спинки и низу пальто. Притачать подкладку к низу рукава.
14. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в подкладке рукава.
15. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта по намеченной линии. На левой полочке и стойке обметать петли. На правую полочку и стойку пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)