

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2326 Платье с фигурной планкой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния, 3 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Пояс спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Пояс полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Планка – 4 детали
9. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону выправить и приутюжить. На правой планке обметать петли. Притачать планки к верхней части полочки, припуски заутюжить на полочку и обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
5. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски рассечь, стойку вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Левые боковые срезы обметать по отдельности, стачать от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
11. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Пришить пуговицы на левой планке.

Поздравляем, платье готово:)