

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2338 Блузка прямая

Ткань: плательные или блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего низа изделия – 1,2 см,
остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.



2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать попарно плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и передний срезы. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Втачать обтачку в горловину, заутюжить припуски на основное изделие, обметать и настрочить на 0,5 см от шва втачивания.
5. Стачать деталь манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и втачать в пройму, складывая детали лицом к лицу. Припуски обметать, приутюжить.
6. Обметать низ изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)