

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2340 Платье с декоративной юбкой

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 1,5 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка рукава – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка рукава – 2 детали

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных – вверх.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
5. Стачать верхнюю и нижнюю правую части полочки до метки, припуски у метки рассечь, заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю левую части полочки, одновременно стачивая нижние правую и левую части. Припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть

на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Обметать по отдельности боковые стороны обтачки рукава и верхний срез. Стачать обтачку в кольцо от верхнего среза до метки, припуски разутюжить. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Пришить верхний срез обтачки к рукаву потайными стежками.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)